



1.) Lenkerhalterung am Vorbau aufschrauben



2.) Bikebefestigung von vorne her überstülpen...



3.) ... und über den Vorbauschaft nach unten streifen.



4.) Lenkerhalterung wieder zuschrauben.



5.) Mit dem Gummiring fixieren. Fertig!